

Varenr. 36015

BRUKSANVISNING - BETONGTOBB OVAL 1028

Fig. 1



Bruksområde

Betongtobb Oval 1028 skal utelukkende brukes til transport av flytende betong med kran fra betongbil til tømme plass.

Betongtobben leveres ferdig montert.

Bruk kun løfteredskap (kranutstyr) som er kontrollert av en sakkyndig instans. Eventuelle mangler skal være utbedret eller reparert.

Tillatt bæreevne som er angitt på typeskiltet må ikke overskrides.

Bruk

Kontrollér at lukkemekanismen fungerer som den skal FØR betongtobben fylles. Betongtobb 1028 leveres enten med bøyle eller hjul for kontrollert åpning/lukking.

Betongtobben fylles med flytende betong mens den står på et plant underlag, uten helling. Dersom dette ikke er mulig, kan tobben sikres mot velt ved at den henger i kranen eller sikres med gaffeltruck som står med gaffler i tobben. Ved fylling av betongtobben må det sikres at underlaget har nok bæreevne til å tåle vekten av betongtobb inkl. betongen.

Vedlikehold

Rengjøring:

Tobben må spyles grundig med vann, inni og utenpå, FØR eventuelle betongrester herder. Vær spesielt oppmerksom på rengjøring av lukkemekanismen.

Tobben gås over jevnlig for å avdekke eventuelle skader, gjerne i forbindelse med ukentlige vernerunder. Skader som ansees for nødvendige å utbedre registreres i avvikssystemet til bedriften. Det er hensiktsmessig å lage en vedlikeholdsplan for tobben. Bolter og bevegelige deler må smøres jevnlig eller etter behov. Kontrollér løftebøyle, feste for tautrinse og tau hver gang tobben er i bruk.

Etter §54 og 55 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, må betongtobben kontrolleres minst en gang årlig av en sakkyndig instans. Alt etter bruksbetingelsene for utstyret kan det være nødvendig med kontroller med kortere mellomrom enn ett år. Dette gjelder for eksempel ved særlig hyppig bruk, ved sterk slitasje, ved korrosjon, varmpåvirkning eller annen form for påvirkninger.