

Varenr. 08213

## MONTERING - LIM TIL BETONGKONUS VANNTETT



### 1. Innledning

Det er svært viktig at avtrykket i betongveggen rengjøres grundig. Bruk egnet verktøy for å fjerne betongrester som åpenbart vil hindre en vanntett løsning. Bruk gjerne trykkluft for å fjerne støv til slutt. Omgivelsestemperatur og temperatur i betongvegg må ikke være under 5°C! Bland lim ved å helle komponent B i komponent A. Rør rundt i minst 2 minutter. Herdeprosessen begynner umiddelbart. Bearbeidingstid ved 18°C er anslått til 1,5 - 2 timer. Unngå direkte sollys, da dette øker temperaturen betraktelig og akselererer herdeprosessen.

Det rengjorte avtrykket strykes med lim, minimum 2 mm tykt lag.



### 2. Påføring av lim

Hold betongkonusen med en konustang og stryk lim på konusen, på siden som vender inn i avtrykket. Det skal dermed være lim både på konus og anleggsflaten inne i avtrykket.

Konustang finner du under PRODUKTER på [www.haucon.no](http://www.haucon.no), varenummer 08204.



### 3. Montering

Stikk betongkonusen i avtrykket og drei lett rundt flere ganger slik at limet fordeler seg jevnt. Trykk konusen inn for hånd, eventuelt slå lett med en gummiklubbe, slik at den ligger jevnt med livveggen.

Det beregnes ca 250 konuser per 8 kg ferdigblandet lim. (Kartongen inneholder 6 + 6 bokser a 1335 gram. = 8 kg)



### 4. Etterarbeid

Overflødig lim fjernes.